

ביצוע תשלום

שלם עם Apple Pay





שלם עם
Face ID

הקשה-כפולה על לחצן הצד לתשלום בחנויות iPhone X




הקשה כפולה על לחצן הצד הפעלת Apple Pay







התשלום חייב להתבצע תוך 60 שניות





תשלום מתוך האפליקציה וברשת iPhone X





הקשה כפולה
לתשלום





3:14

AA secure2.store.apple.com X

≡

Your order has been placed.

We'll send a confirmation and updates
to: h*****y@gmail.com

Order #W734682016

Apple Pay

Cancel



APPLE CARD
123 ORCHARD AVE. CUPERTINO, C



CONTACT

JOHN.APPLESEED@ICLOUD.COM
+1 (234) 567-8900




BAG SUBTOTAL \$20.00


PAY APPLE \$20.00



Done


תשלום מתוך האפליקציה וברשת iPad





(אופציונלי)
הקש על
הכרטיס כדי
לשנות את
הכרטיס או את
כתובת החיוב.


(אופציונלי)
הקש על
כתובת
המשלוח כדי
לשנותה או
להכניס כתובת
חדשה.







שלם עם
Touch ID

החזק צמוד כדי לשלם - בחנויות iPhone בלבד






(אופציונלי)
הקש על
תמונת הכרטיס
כדי לשנות את
הכרטיס.







ההודעה
מופיעה לאחר
השלמת ביצוע
התשלום

הקשה כפולה על לחצן הבית כדי לשלם בחנויות, iPhone בלבד




הקשה כפולה
על לחצן
הבית
להפעלת
Apple Pay







התשלום חייב להתבצע תוך 60 שניות




תשלום מתוך אפליקציות וברשת - iPhone ו-iPad





(אופציונלי)
הקש על
הכרטיס כדי
לשנות את
הכרטיס או את
כתובת החיוב.

(אופציונלי)
הקש על
כתובת
המשלוח כדי
לשנותה או
להכניס כתובת
חדשה.





שלם עם
Apple Watch

הקשה כפולה על לחצן הבית כדי לשלם בחנויות Apple Watch



הקשה כפולה
על לחצן הצד
לטרומ-הפעלה
של Apple Pay




(אופציונלי)
החלקה
שמאלה לשינוי
הכרטיס

התשלום חייב
להתבצע תוך
60 שניות



תשלום מתוך אפליקציות Apple Watch









תשלום עם

מחשבי Mac שולחנים וניידים



תשלום ברשת: דגמי Mac עם Touch ID - אישור התשלום עם Touch ID





ה-Touch Bar
מציג את שם
הסוחר וסכום
לתשלום

תשלום ברשת: דגמי Mac ללא Touch ID - אישור התשלום עם iPhone

או Apple Watch




אישור התשלום על מכשיר זמין
המחובר לאותו Apple ID.


הן Mac והן iPhone או Apple Watch
עם Apple Pay מופעל חייב להיות
עם Bluetooth פעיל.



אם גם iPhone וגם
Apple Watch
מחוברים וזמינים
בו-זמנית,
ה-Arple Watch-
יהיה מכשיר
ברירת המחדל
לתשלום.



Face ID
הקשה כפולה כדי לשלם



Touch ID
Touch ID כדי לשלם



Apple Watch
מכשיר ברירת המחדל לתשלום
הקשה כפולה כדי לשלם

שאלות נפוצות - תשלומים

ייתכן שלא כל מסופי נקודות המכירה מוגדרים נכון כדי לקבל תשלום נטול-מגע/Apple Pay. ניתן לשלוח את הערות הלקוח והסוחר לכתובת <https://getsupport.apple.com/?caller=kb&PFC=PFC6009>

הדרישה הזו מבוססת על תנאי הסכם הסוחרים עם הרשת. בנוסף, ייתכן ובמדינות מסוימות הלקוח יתבקש לחתום על הקבלה.

הלקוח צריך להמתין לסימן הביקורת על המכשיר המציין שהתשלום בוצע.

אם התשלום של Apple Pay נדחה, יש להציע ללקוח לבדוק את הנושא מול הבנק שלו או מול חברת כרטיסי האשראי. סימן הביקורת בעת התשלום רק מציין שהנתונים נשלחו מהטלפון למסוף, לא שהתשלום אושר.

Apple Pay אמור להיות נתמך בחנות – אך אינו עובד. למה?

למה יש צורך להתחבר או להכניס את הזיהוי שלי (PIN) אם אני משתמש ב-Touch ID או Face ID?

למה צריך להמתין לסימן הביקורת לפני הרחקת המכשיר?

למה התשלום שלי נדחה?